

Rozwiązywanie problemów

Numer błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
E0	Brak naczynia lub zastosowane naczynie nie jest odpowiednie	Zastosować odpowiednie naczynie
E1	Temperatura IGBT jest zbyt wysoka lub doszło do awarii obwodu testowania temperatury	Przeczyszczenie/odblokowanie wlotów oraz wylotów powietrze. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia. Jeśli błąd pozostał należy skontaktować się ze sprzedawcą
E2	Podgrzewane naczynie jest puste, temperatura patelni lub garnka zbyt wysoka.	Usunąć patelnię/garnek z urządzenia. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia. Po tej operacji, urządzenie jest gotowe do ponownego użycia.
E3	Nietypowe napięcie	Nietypowe napięcie Pozostawić urządzenie do ostygnięcia. Po tej operacji, urządzenie jest gotowe do ponownego użycia.

Instrukcja obsługi

Kuchenka indukcyjna

I. Specyfikacja

1. Kod Produktu: 502100
2. Moc: 2100W
3. Napięcie: 220-240V ~50Hz
4. Zakres temperatur: 60-240°C

PROSZĘ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM KUCHENKI INDUKCYJNEJ

II. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

1. Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej mokrymi rękami w celu uniknięcia porażenia prądem.
2. Nie podłączać urządzenia do gniazdka gdzie podłączone jest więcej urządzeń.
3. Nie używać jeśli kabel zasilający jest uszkodzony lub wtyczka nie pasuje dobrze do gniazdka.
4. Nie podejmować samodzielnych prób naprawy lub wymiany części.
5. Nie używać urządzenia w pobliżu otwartego ognia i/lub miejsc o dużej wilgotności.
6. Nie używać w miejscach dostępnych dla dzieci oraz nie pozwalać używać urządzenia dzieciom bez nadzoru dorosłych.
7. Nie stawiać na niestabilnej powierzchni.
8. Nie przesuwac urządzenia w trakcie użytkowania.
9. Nie nagrzewać pustych garnków.
10. Nie kłaść żadnych przedmiotów metalowych, takich jak: noże, widelce, łyżki, pokrywki, puszki lub folii aluminiowej na płycie grzewczej.
11. Używać urządzenia z odpowiednią ilością wolnego miejsca wokół. Przód oraz lewą lub prawą stronę urządzenia pozostawić pustą.
12. Nie używać urządzenia na dywanach, winylowych obrusach i innych powierzchniach o słabej odporności na ciepło.

13. Nie kłaść papierowych ręczników między płytę grzewczą lub garnek. Papier może się zapalić.
14. Jeśli powierzchnia płyty jest pęknięta, należy urządzenie wyłączyć w celu uniknięcia porażenia prądem i odesłać do serwisu.
15. Nie blokować wlotu i wylotu powietrza
16.  Nie dotykać płyty grzewczej zaraz po ściągnięciu garnka lub patelni bo nadal będzie bardzo gorąca.
17. Nie stawiać urządzenia przy urządzeniach na które oddziałują magnesy np.: radia, telewizory, karty bankomatowe,
18. Wymiana kabla zasilającego musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika.
19. Płyta górna grzałki może być wymieniana przez odpowiednio wykwalifikowanych techników.
20. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (także dzieci) z upośledzeniami fizycznymi i/lub mentalnymi, nie posiadającymi doświadczenia i wiedzy w zakresie obsługi takich urządzeń, chyba że pod nadzorem osoby przeszkolonej oraz odpowiadającej za ich bezpieczeństwo.

UWAGA: W czasie użytkowania urządzenia należy upewnić się że dzieci nie mają dostępu do urządzenia bez nadzoru opiekuna.

III. Użytkowanie

1. Połóż odpowiednie naczynie na płycie grzewczej po czym podłącz kabel do gniazdka elektrycznego.
2. Aby uruchomić płytę dotknij przycisku ON/OFF . Zapali się lampka przy napisie „HEATING” a urządzenie domyślnie zacznie się nagrzewać do 1200W. Moc można dostosować przyciskami „+” i „-”. Moc można ustawiać w zakresie od 500 do 2100W.
3. Naciśnięcie przycisku „MENU”  pozwala na edycję temperatury oraz timera. Domyślna temperatura to 200°C, a domyślna wartości timera to 00
4. Przycisk „FUNCTION”  pozwala na swobodne przełączanie między timerem temperaturą a mocą urządzenia. Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przeciw przegrzaniu. Kiedy Garnek lub patelnia zbyt się nagrzeją, urządzenie automatycznie się wyłączy oraz poinformuje dźwiękiem brzęczka i komunikatem „E2” na wyświetlaczu. W przypadku takiego zdarzenia należy odczekać jakiś czas w celu schłodzenia urządzenia. Po tym czasie można znowu przystąpić do normalnej pracy.
5. Po naciśnięciu przycisku TIMER  lampka nagrzewania oraz TIMER

zaświecą jednocześnie. Oznacza to że płyta weszła w stan ustawiania czasu. Można go ustawiać za pomocą przycisków „+” i „-” w zakresie od 0 do 180 minut. Po 5 sekundach wyświetlacz automatycznie przełączy się na wcześniej używana funkcję. Aby zobaczyć ile czasu zostało na timerze należy wcisnąć przycisk TIMER . Po naciśnięciu na wyświetlaczu pokaże się pozostały czas.

6. Po wybraniu funkcji należy nacisnąć przyciski „+” i „-” jednocześnie przez 3 sekundy. Led z oznaczeniem „L” zaświeci się informując o zablokowaniu wszystkich funkcji. W tym czasie wszystkie przyciski pozostają nieaktywne. Aby odblokować urządzenie należy ponownie wcisnąć przyciski „+” i „-” przez 3 sekundy. Urządzenie wyda dźwięk informujący o tym że zostało odblokowane. Po tym kroku wszystkie przyciski zaczną znowu działać.
7. Jeśli chcesz wyłączyć timer, dotknij przycisk ON/OFF . Dotknij przycisku ON/OFF  ponownie aby włączyć urządzenie.
8. Urządzenie może się nagrzewać w czasie użytkowania.

IV. Naczynia nadające się i nie nadające się do użytku

1. Patelnie nadające się do użytku: Stalowe oraz żeliwne patelnie, patelnie ze stali nierdzewnej, patelnie i garnki z płaskim dnem o średnicy od 12 do 26cm.
2. Naczynia nie nadające się do użytku: Szkło żaroodporne, ceramiczne pojemniki, patelnie oraz garnki aluminiowe oraz miedziane. Garnki oraz patelnie z zaoblonym dnem (np. WOK) oraz garnki i patelnie o średnicy mniejszej niż 12cm

V. Czyszczenie

1. Odłączyć urządzenie do prądu i odczekać do całkowitego ostygnięcia. Urządzenie należy umyć po każdym użyciu.
2. Jeśli stawiane garnki/patelnie będą brudne od spodu na płycie mogą pojawić się przebarwienia.
3. Do czyszczenia urządzenia nie stosować benzyny ekstrakcyjnej, rozpuszczalnika, proszków do polerowania ani twardych szczotek do mycia.
4. Do mycia stosować płyn do naczyń oraz wilgotną szmatkę.
5. W celu pozbycia się brudu z wlotu i wylotu powietrza należy użyć odkurzacza
6. Nigdy nie używać bieżącej wody do mycia urządzenia. (może to spowodować awarię urządzenia)